

**1**

Для доступа к электронике, разблокируйте ключом замок на верхнем торце центральной панели.

Сдвиньте центральную панель вверх до упора и потяните на себя. Соблюдайте осторожность, избегайте повреждения внутренней проводки.

На внутренней стороне центральной панели установлена плата управления локером

Для разблокировки дверцы в ручную нажмите на шпильку, расположенную в нише на верхнем торце корпуса замка

**2**

Закрепите центральную стенку на средней панели 4-мя винтами и гайками M5

**3**

Закрепите крышку верхнюю на центральной стенке винтом и гайкой M5

С внутренней стороны прикрутите крышку верхнюю к раме двумя винтами M5

**4**

Скрутить левую боковину с верхней крышкой винтом и гайкой M5

Прикрутить боковину к раме двумя винтами M5. Центральный винт не закручивать

Правая боковина крепится аналогично левой.

**5**

Прикрутите левую и правую нижние панели к раме винтами M5  
Винт M5 1шт на каждую панель

Прикрутите левую и правую нижние панели к средней панели винтами с гайкой M5  
Винт M5 1шт и Гайка M5 1шт на каждую панель

**6**

Прикрутите левую и правую полки к раме винтами M5 по 2шт на каждую полку

Скрепите левую и правую полки через центральную стенку винтом с гайкой M5

